

FICHE TECHNIQUE

PICOTE MINI MILLER

Facile à transporter, dur à dépasser.



Le Mini Miller est conçu pour le nettoyage, le détartrage, l'élimination des racines des canalisations DN50-100 et pour la réouverture ou réhabilitation des canalisations DN50-75.

Associé à la Mini Pompe Picote, il permet également d'appliquer de la résine à la brosse dans les canalisations DN50-150.

Pour seulement 27 kg, son câble de 8 mm a une portée de 16m qui peut être étendue de 10 m en ajoutant une rallonge.

Il est alimenté par une prise murale standard à 3 broches, ce qui en fait une machine très facile à utiliser sur vos chantiers.

UTILISATION ET AVANTAGES

- Le temps, c'est de l'argent, et le Mini Miller vous en fait gagner tant sur le transport que sur les manœuvres à effectuer sur chantier.
- Conçu pour prendre le moins de place possible tout en couvrant une large gamme d'applications.
- Haute Vitesse/couple: 500-2900 rpm.
- Très léger: 27kg (60lbs)
- Éléments de sécurité standard : enveloppe extérieure pour protection du câble, une pédale de contrôle, un embrayage de sécurité électronique, une protection différentielle électrique de 30mA intégrée et un arrêt d'urgence
- Option disponible avec caméra.

Mini Miller Technical Specifications

Mini Miller Technical Specifications	
Pipe Size Ranges	
Cleaning / Descaling	DN50-100 (2-4")
Cutting / Reinstatement	DN50-75 (2-3")
Picote Brush Coating™	DN50-150 (2-6")
Usable Shaft Length	16m (50')
Cable Extensions	10m (32 ft)
Shaft Size	8mm (1/3")
Casing Type	Thick
Output Power (Watts)	1100W
Speed (RPM)	500-2900
Power	UK/US: 110/125V, 15 Amp EU: 220/230V, 16 Amp
Weight	27kg (60 lbs)
Size	740 x 519 x 404mm 29 x 20 x 16"
Safety Features	Protective shaft casing, operator presence foot control, in-line GFI**, manual safety clutch, & emergency stop

Plus d'Informations/Guides/ Support Technique:

- Allez sur www.robocana.com pour des cours en ligne, des tutoriels, des guides de choix rapides et manuels.
- Pour plus d'informations sur l'assemblage, le fonctionnement, consultez le manuel de la Maxi pompe Picote ou les instructions du support de pompe Super Midi, sinon contactez l'assistance technique Robocana.
- Pour la formation pratique certifiée, Picote a des centres de formation aux Etats-Unis, Royaume-Uni et Finlande.

MACHINES ET PIECES DE RECHANGE

Picote Mini Miller Products and Parts	
PN	Description
3540000817	Mini Miller
3540000817US	Mini Miller 110v (US)
1312030085017	Mini Miller - 8mm (1/3") Shaft with Thick Casing 17.4m (57.4')
9331008000	Thick outer casing for 8mm (1/3") shaft
900000856	Micro/Mini Miller Safety Clutch
900000920	Silicone Spring for Micro/Mini Miller (5 pcs)
9530000041	Safety Clutch Upgrade Kit for Micro/Mini Miller
9530000134	Strain Relief Micro/Mini Miller 9/13mm casing
9530000134-1	Strain Relief Spring Micro/Mini Miller for Safety Clutch
9530000045	Micro/Mini Miller Handle Upgrade Kit