

PINCE PICOTE - STANDARD ET GRANDE

Récupérez rapidement les outils perdus ou les objets étrangers



Récupérez facilement les outils perdus ou les objets étrangers obstruant les canalisations en vous évitant le temps et les coûts de forage et de démolition.

En vous aidant d'une caméra, poussez simplement la pince pour la mettre en position. La tête de la pince de préhension pivote facilement, ce qui permet d'approcher l'objet et de le saisir avec précision.

Il vous suffit ensuite de tourner la vanne d'arrivée d'air pour obtenir une prise solide sur l'objet pour le décoincer et le récupérer. Enfin, coupez l'air pour le libérer une fois sorti de la canalisation.

UTILISATIONS ET AVANTAGES

- Deux tailles : Standard et Large.
- La pince Standard est livrée avec deux jeux de mâchoires différents.
- La pince Large est livrée avec un jeu de mâchoires.
- Les extensions de flexible peuvent augmenter la portée de celles-ci en utilisant 1 ou 2 des extensions de 10 m.
- Navigue dans les coudes à 90°.
- Caméra et compresseur d'air nécessaires pour son utilisation.

Spécificités techniques des Pinces

Category	Measurement
Maximum Jaw Opening	Original: 3.2" (80mm)
	Large: 5.1" (130mm)
Maximum Item Lifting Weight	Original: 80lbs (35kg)
	Large: 150lbs (70kg)
Air Requirement	Minimum: 8 Bar (116 PSI)
	Maximum: 10 Bar (145 PSI)
Pipe Diameters	Original: 4" (DN100) or larger
	Large: 6" (DN150) or larger
Starting Length	10m (32')
Extensions	10m (32') each (max recommended: 2)

Recommandations :

- Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez les pinces à l'extérieur de la canalisation.
- Assurez-vous toujours que le arrivée d'air est fermée lorsque vous changez les mâchoires.
- Utilisez toujours une caméra lorsque vous travaillez avec les pinces.
- Choisissez le jeu de mâchoires 1 pour ramasser les chaînes et les débris avec de bons points de saisie.
- Utilisez le jeu de mâchoires 2 pour ramasser des objets plus arrondis et lisses qui sont plus difficiles à saisir.

Plus d'Informations/Guides/ Support Technique:

- Allez sur notre chaine **YouTube** pour des cours en ligne, des tutoriels ou sur **www.robocana.com** pour des guides rapides et manuels d'utilisation.
- Pour plus d'informations sur l'assemblage, le fonctionnement, consultez le manuel de d'utilisation des PINCES, sinon contactez l'assistance technique Robocana.
- Pour la formation pratique certifiée, Picote a des centres de formation aux Etats-Unis, Royaume-Uni et Finlande

PRODUITS ET PIECES DE RECHANGE

Grabber Product List	
Grabber	
PN	Description
2370000001US	Picote Grabber (US)
2370000001	Picote Grabber
2370000002	Picote Grabber extension 10m (32')
2370000003	Original Grabber Jaw Set 1
2370000004	Original Grabber Jaw Set 2
Large Grabber	
PN	Description
2370000010US	Picote Large Grabber US
2370000010	Picote Large Grabber
2370000011	Large Grabber Jaw Set 1
2370000012	Large Grabber Extension 10m (32')



Modèle 1 Pince Standard



Modèle 2 Pince Standard